



Sender P163 og Mottaker P202

– Intern viderevarsling

- Intern viderevarsling bestående av to enheter som kommuniserer sammen:
- Sender P163
- Mottaker P202
- Informerer omsorgspersoner, familie eller pleiepersonell når en alarm utløses.



Sender P163



Mottaker P202

Sender P163 og Mottaker P202 kobles sammen og informerer omsorgspersoner, familie eller pleiepersonell når en alarm utløses.

Enhetene overvåker også hverandre hvis feil skulle oppstå, og varsler når en mottaker har mistet radiokontakten med en sender – også kalt heartbeat.

Mottaker P202

Mottaker P202 er en fysisk enhet som mottar varsling fra valgt varslingsprodukt. Kan bæres i medfølgende halsrem eller beltefeste.

Sender P163

Senderen P163 bør festes til veggen i umiddelbar nærhet av epilepsi- eller fraværsalarmen. Sender P163 varsler Mottaker P202 når en alarm aktiveres.

Viderevarsling

Sender P163 og Mottaker P202 viderevarsler fra:

- **Emfit** epilepsialarm i seng
- **EpiSafe 4G** Epilepsialarm i hjemmet
- **LAK901** stemmeaktivert varsling

SENDER P163 OG MOTTAKER P202 LEVERES MED

- Mottaker (P202)
- AAA oppladbare batterier (fastmontert)
- Beltefeste
- Halssnor
- USB-C lader
- Brukerveiledning
- Sender (P163)
- AA batterier
- Monteringssett, inkludert skruer og dobbeltsidig festemateriell

TEKNISK INFORMASJON

Sender P163

Størrelse i mm: 89 x 89 x 30

Vekt: 170g

Batteri: 2 x AA

Mottaker P202

Størrelse i mm: 122 x 72 x 20

Vekt: 150g

Batteri: 2 x oppladbare AAA

