

Fjernkontrollen

Gjør det lett å betjene din TV og CD-

STOR FJERNKONTROLL

Falck Fjernkontroll virker mot de fleste dekodere og kan tilpasses individuelt:

t•OTLFS EV CBSF ì TMì BW PH Qì /3,

t•OTLFS EV ì WFMHF NFMMPN nFSF LBOBMFS

t•OTLFS EV ì CFUKFOF \$% PH %7% TQJMMFSFO GSB ïO PH TBNNF GKFSOLPOUSPMM

t5SFOHFS EV TUPSF UBTUFS GPS ì TF FMMFS USFGGF CFESF

t7JM EV CFUKFOF 57 PH EJHJUBMCPLT NFE TBNNF GKFSOLPOUSPMM



ABILIA

GEWA AB | FALCK IGEL

Muligheter

Forenkler betjeningen av f.eks. et TV apparat ved å velge kun ønskede funksjoner.

Betjen ett eller flere apparater med samme fjernkontroll.

Fjernkontrollens 16 taster kan programmeres hver for seg.

Tastene merkes individuelt med tekst, bilder, symboler eller taktile merker som gjør det lettere å forstå og se.

Fjernkontrollen kopierer signalene du vil ha fra originalfjernkontrollen.

Det er lett å legge inn de funksjonene som ønskes.

Store taster med innebygd fingerguide gjør det lett å treffe riktig.

Krever liten trykkraft.

Den ordinære fjernkontrollen kan brukes av øvrige medlemmer i huset.

Klistremerker med de vanligste TV logoer og blanke klistrelapper for personlig tilrettelegging medfølger.

Tilbehør

Universal Festestativ	HMS:161140	621952
Monteringsplate stor trekant	HMS: 089637	621915
Boardmaker 5 program for å lage symboler	HMS: 025633	750801

Tekniske data

Vekt: 850 g m/batteri

Mål: 24,5 x 16 x 4,5 cm

Farge: sort

Trykkraft: ca. 80 g

Batteri: 9 V alkalisk batteri

Taster: 16 stk.

Tastestørrelse: 4 x 3 cm

IR mottaker: Innebygd

IR sender: Innebygd

Programmeringsbryter: Innebygd

Akustisk og auditiv tilbakemelding når taster trykkes

