

VARSLING

ALERTpager Personsøker

Hjelp når det trengs

ALERTpager



*Når jeg trykker på knappen er jeg trygg på
at hjelpen kommer med en gang*

”



ABILIA



SLIK VIRKER ALERTPAGER PERSONSØKER

Alertpager består av en radiosender og mottaker.

Alertpager registrerer en alarm og sender et radiosignal til mottakeren. Mottaker vil da varsle hjelper ved hjelp av vibrasjon, lys og/eller lyd.

Alertpager kan kobles til en sensor, eksempelvis Epilepsialarm, døralarm eller trygghetskall.

De fire LED-indikatorene (lys på mottaker) oransje, grønn, gul og rød, kan identifisere inntil 4 brukere eller 4 ulike alarmer knyttet mot en og samme bruker.

Rekkevidden kan økes ved hjelp av såkalte repeatere mellom sender og mottaker.

TEKNISK INFORMASJON

- Rekkevidde mellom Alertpager sender og mottaker er cirka 200 meter i fri sikt og typisk 30 meter i bygg med flere vegger.
- Batteridrift - man kan enten bruke 1.5 V AAA alkalisk batteri (standard) eller 1.2 V AAA NiMh oppladbart batteri. Batterilevetid er 2-3 uker ved bruk av alkalisk batteri eller cirka 1 uke ved bruk av oppladbart batteri.
- Batterialarm vil varsle med lys og lyd når batteri må byttes eller lades
- Strømforbruk: cirka 220 mA ved alarm og cirka 1 mA i ventefunksjon
- Radiofrekvens: 869.2 MHz
- Alarm varsles på mottaker ved vibrasjon/lys og/eller lyd
- Størrelse mottaker:
B x H x D: 57 x 86 x 29 mm
- Vekt mottaker:
med batteri 70 g

ALERTPAGER PERSONSØKER

> ART. NR: 330301 ALERTpager Personsøker

> ART. NR: 330302 Lader inkl. batterier (medfølger hovedproduktet 330301)

> ART. NR: 330303 Repeater stasjon

> BESØK VÅR HJEMMESIDE for mer informasjon