

LARM

ALERTpager, Personsökare

Hjälp när det behövs

ALERTpager



*När jag behöver hjälp sänds ett larm till
någon som kan hjälpa mig ”*



ABILIA



SÅ HÄR FUNGERAR ALERTPAGER

Alertpager består av en radiosändare och mottagare.

När ett larm registreras, sänder Alertpager en radiosignal till mottagaren. Mottagaren larmar då med vibration, ljus och/eller ljud för att påkalla uppmärksamhet.

Alertpager kan anslutas till t. ex. Epilepsilarm, dörrlarm eller trygghetslarm.

De fyra dioderna (lamporna på mottagaren) orange, grön, gul och röd kan identifiera 4 olika brukare eller 4 olika typer av larm från en eller fler brukare.

Räckvidden mellan sändare och mottagare kan förlängas med en repeater.

TEKNISK INFORMATION

- Räckvidden mellan Alertpager sändare och mottagare är ca 200 meter vid fri sikt och ca 30 meter inne i byggnader med kraftiga väggar.
- Batteridrift - man kan antingen använda 1.5 V AAA alkaliska batterier (standard) eller 1.2 V AAA NiMh uppladdningsbara batterier. Batterilivslängden är 2-3 veckor med alkaliska batterier eller ca 1 vecka med uppladdningsbara batterier.
- Batterivarning med ljus och ljud när batterierna behöver bytas eller laddas.
- Strömförbrukning: cirka 220 mA vid larm och cirka 1 mA i vänteläge
- Radiofrekvens: 869.2 MHz
- Mottagaren larmar med vibration, ljus och/eller ljud.

Storlek mottagare:

- B x H x D: 57 x 86 x 29 mm

Vikt mottagare:

- med batterier 70 g

ALERTPAGER PERSONSÖKARE

> ART. NR: 464301 ALERTpager Personsökare

> ART. NR: 464302 Laddare inkl batterier (ingår i huvudprodukten 464301)

> ART. NR: 464303 Repeater

> BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION